

Korisničko uputstvo za podešavanje pametne uske brave WSHB12-C



PRIJE INSTALACIJE

Poštovani korisnici, hvala na upotrebi ove brave. Molimo pažljivo provjerite listu proizvoda prije instalacije i upotrebe brave, pročitajte uputstvo i na osnovu njega instalirajte bravu. Ako proizvod nije instaliran po pravilima može doći do njegovog direktnog ili indirektnog oštećenja, kao i drugačije vrste oštećenja za koje kompanija nije odgovorna.

PAŽNJA!

Brava, tijelo brave i ručka se mogu koristiti za različita vrata koja se mogu otvarati lijevo i desno. Molimo vas izaberite pribor odgovarajuće dužine za montažu na osnovu debljine vrata.

Spoljnji dio brave vodootporan, ne i unutrašnja kvaka!

Značenje pojmova:

Administrator - ima sva oblašćenja za rad sa bravom (dodavanje i brisanje drugih administratora i korisnika, sistemska podešavanja, povezivanje sa aplikacijom, resetovanje na fabrička podešavanja).

User (korisnik) – može da koristi samo funkciju otključavanja brave

- potvrđivanje nekog unosa

* – vraćanje korak unazad

Širfa - unosi se putem numeričke tastature (može biti administratorska ili korisnička)

Otisak prsta – preporuka da se registruje kao administrator

IC kartica – preporuka da se registruje kao korisnik

Fabričko stanje

1) Početna lozinka administratora fabrički je 123456, u početnom stanju bilo koji otisak prsta, IC kartica ili lozinka može otvoriti bravu.

2) Bilo koji otisak prsta, IC kartica ili lozinka koji nisu registrovani ne mogu otvoriti bravu nakon unosa administratorskih podataka.

POSTAVLJAJNJE PRVE ADMINISTRATORSKE ŠIFRE

1. Pritisnuti * i nakon toga #
2. Nakon zvučnog signala unijeti administratorsku šifru (123456 i nakon toga #)
3. Pritisnuti broj 1 za pristup podešavanjima administratora
4. Pritisnuti broj 1 da dodavanje administratora
5. Unijeti šifru dužine 4-8 brojeva i pritisnuti #
6. Nakon zvučnog signala ponovo unijeti istu šifru i pritisnuti #
7. Oglasiće se zvučni signal da je unos uspješno završen
8. Pritisnuti * dva do tri puta za izlazak iz menija.
9. **NAPOMENA: ŠIFRU JE OBAVEZNO ZAPAMTITI (ZAPISATI NA POUZDANOM MJESTU) JER PODEŠAVANJA BRAVE BEZ ADMINISTRATORSKE ŠIFRE NISU MOGUĆA.**

DODAVANJE KORISNIKA I PODEŠAVANJA SISTEMA

Da bi izvršili dodavanje ili brisanje korisnika, podešavanja sistema, kao i povezivanje sa aplikacijom potrebno je koristiti administratorski meni na samoj bravi.

Pristup administratorskom meniju – pritisnuti * i nakon toga #

- **Broj 1 – dodavanje/brisanje administratora**
- **Broj 2 – dodavanje/brisanje korisnika**
- **Broj 3 – sistemska podešavanja**
- **Broj 4 – resetovanje na fabrička podešavanja**

DODAVANJE NOVIH ADMINISTRATORA

Da registrujete dodatne administratore potrebni su sljedeći koraci

1. Pritisnite na tastaturi * potom #
2. Unisite administratorsku šifru i potom #.
3. Odaberite broj 1
4. Ponovo odaberite broj 1
5. Unesite novog administrata
 - a. Dodavanje šifre – unijeti 2 šifru dužine 4-8 cifara i # (ponoviti 2 puta)
 - b. Otisak prsta – prisloniti prst 4 puta
 - c. Kartica – prisloniti karticu na označeno mjesto
6. Nakon zvučnog signala pritisnuti *
7. Za dodavanje novih administratora (npr. dodatni otisak prsta) ponoviti korake 4, 5 i 6.
8. Pritisnuti * dva puta za izlazak iz menija

BRISANJE ADMINISTRATORA

1. Pritisnite na tastaturi * potom #
2. Unisite administratorsku šifru i potom #.
3. Odaberite broj 1
4. Odaberite broj 2
5. Unesite oznaku administratora kojeg brišete (npr. 010 # ili 011# onako kako se zvučni signal pri otključavanju oglašava) ili prisloniti karticu koju hoćete da uklonite
6. Pritisnuti * potreban broj puta za izlazak iz menija

DODAVANJE KORSNIKA

1. Pritisnite na tastaturi * potom #
2. Unisite administratorsku šifru i potom #.

3. Odaberite broj 2
4. Ponovo odaberite broj 1
5. Unesite novog korisnika
 - a. Dodavanje šifre – unijeti 2 šifru dužine 4-8 cifara i # (ponoviti 2 puta)
 - b. Otisak prsta – prisloniti prst 3 puta
 - c. Kartica – prisloniti karticu na označeno mjesto
6. Nakon zvučnog signala pritisnuti *
7. Za dodavanje novih korisnika ponoviti korake 4, 5 i 6.
8. Pritisnuti * dva puta za izlazak iz menija

BRISANJE KORISNIKA

1. Pritisnite na tastaturi * potom #
2. Unisite administratorsku šifru i potom #.
3. Odaberite broj 2
4. Odaberite broj 2
5. Unesite oznaku korisnika kojeg brišete (npr. 015 # ili 016# onako kako se zvučni signal pri otključavanju oglašava) ili prisloniti karticu koju hoćete da uklonite
6. Pritisnuti * potreban broj puta za izlazak iz menija.

Kontorla jaćine zvuka

1. Pritisnite na tastaturi * potom #
2. Unisite administratorsku šifru i potom #.
3. Odaberite broj 3
4. Odaberite broj 1
5. Pritisnuti 1 za pojaćavanja, a 2 za smanjivanje tona
6. Nakon zvućnog signala koji potvrđuje da ste usvješno izvršili podešavanja možete ponoviti korak 5 potreban broj puta dok ne podesite željenu jaćinu zvuka
7. Pritisnuti * potreban broj puta za izlazak iz menija.

Resetovanje na fabrićka podešavanja (brišu se sve šifre i podešavanja)

1. Pritisnite na tastaturi * potom #
2. Unisite administratorsku šifru i potom #.
3. Odaberite broj 4
4. Unisite administratorsku šifru i potom #.

Povezivanje sa aplikacijom

1. Preuzeti aplikaciju "Tuya Smart" iz App Store ili Play Store i instalirati je
2. Registrovati sa pomoću email adrese
3. U gornjem desnom uglu ekrana odabrati + opciju i *Add device* za dodavanje novog uređaja
4. Iz menija sa lijeve strane odabrati Camera & Lock i onda opciju Lock(WiFi)
5. Na bravi pritisnuti * potom #
6. Unisite administratorsku šifru i potom #.
7. Odaberite broj 1 za pristup administratorskim podešavanjima
8. Odaberite broj 3 za povezivanje
9. Ukoliko se povezujete putem konekcije na telefonu odaberite opciju 1 (hotspot connection), a ukoliko se povezujete putem WiFi mreže odaberite opciju 2 (smart connection). Nakon odabira ove opcije indikator na bravi će početi da mijenja boje. VODITI RAČUNA DA MREŽA BUDE 2.4GHZ.
10. U aplikaciji unijeti šifru mreže na koju je povezan vaš telefon i odabrati opciju Next
11. Odabrati opciju Confirm indicator iz blinking rapidly
12. Sačekati dok cifre "1", "2", "3" i "4" na ekranu brave budu prikazane, nakon čega je povezivanje sa aplikacijom završeno.

NAPOMENE:

- U slučaju da se šifra pogrešno unese 5 puta ekran će biti zaključan na 30 sekundi.
- Radi sigurnosti moguće je unijeti XXX (bilo koji brojevi) nakon toga šifra pa opet XXX i na kraju #. Važno je samo da brojevi šifre budu uzastopno unijeti
- Ukoliko nakon početka unosa nema aktivnosti 10 sekundi ekran se gasi i morate ponov početi
- Ukoliko napon baterija padne ispod 4.6V oglašiće se zvučni signal nakon svakog narednog otključavanja. Nakon prvog oglašavanja brava može biti oključana do 150 puta.
- Pritisnuti 5# za postavljanje brave u "Open mode" do narednog otvaranja
- Da bi neko pozvonio potrebno je da pritisne 9#